

WiFi設定は「設定画面」にて行います。 各タブレット毎に設定メニューが少し違いますが、基本的な動きは同じです。 全てのタブレット毎には説明しませんので、ご了承下さい。

1) 現在のIP確認

予想結果 : 「ネットワーク構成図」のレジ本体のIPである「192.168.11.99」が表示される。 手 順 : 「設定」画面 → 「WiFi」を選択 → 「メニュー」選択 → 「詳細設定」選択





2) IPの設定

手順 : 1)番の手順で、既に「WiFi」を選択の状態で、 表示されたSSIDリストから自分のSSIDを探し、ロングクリックする。





3) IPの入力 画面のように設定する。(各自のネットワーク構成図を参照して入力)

| 论 設定 | | GL04P-24DBAC4292F3 | | | () + | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------|-------------------------|-------|
| | 無線とネットワーク | 電波強度 セキュリティ | 非常に強い WPA/WPA2 PS | к | | | |
| | 全機内モート 0 マ Wi-Fi | パスワード | | | | (¢ª | |
| | Bluetooth 0 | | 🗹 パスワードを | 表示する | | ();- | |
| | その他 | 📝 詳細オプションを | 詳細オプションを表示する | | | <u>م</u> | |
| | | プロキシ設定 | なし | 4 | | | |
| | 🤨 省電力 | IP設定 | 静的 | 4 | | (ţ: | |
| | ◎ 音 | IPアドレス | | 8 | | (lî | |
| | 🖳 表示 | ゲートウェイ | 192.168.1.1 | | | | |
| | 🌔 ストレージ | ネットワークプレ | 24 | レジ本体はIPを固 | 定に設定し | ます。 | |
| | 電池 | | | ※DHCPにすると、 | 認し、ハ | | |
| | | DNS 1 | 8.8.8.8 | ンディーと厨戸端 | まの設定を | 合わせる | |
| | - アプリを管理 | DNS 2 | 4.4.4.4 | | | | |
| | | | | | | ~ | |
| | 🔅 ドコモサービス | キャンセル | | | | | |
| Ĵ | ■ 位置 「 「 」 」 | | | | | 9:54 | > 🖋 🗎 |

| 設定 設定 | | GL04P-24DBAC4292F3 | | | () + i | |
|-------|---|--|----------------------|--|----------------------------|--|
| | 無線とネットワーク ▶ 機内モード 0 | 電波強度 セキュリティ | 非常に強い WPA/WPA2 F | 「ネットワーク構成図」を参加 る。 | 照し、登録す | |
| | Wi-Fi Bluetooth | パスワード | abcdefgh: 🗹 パスワード | ※ネットワークプレフィックス長は、 サブネットマスクと表示された場合は | | |
| | その他 端末 | ✓ 詳細オプションを プロキシ設定 | 表示する なし | 1255.255.255.0][_C C Pa | | |
| | · 省電力 · · · | IP設定 IPアドレス | 静的 192.168.11.9 | 99 | | |
| | 東示 ストレージ | ゲートウェイ ネットワークプレ マ : :::::::::::::::::::::::::::::::::: | 192.168.11.1 24 | 」「「「」」「」」「「」」」「「」」」」 | | |
| | 電池 アブリ | フィックス長 DNS 1 | 8.8.8 | | | |
| | ■ アフリを管理 ユーザー設定 び ドコモサービス | DNS 2 | 4.4.4.4 | | | |
| ¢ | ▼ 「□ □ □ | キャンセ | | 接続 | ■ 9:57 ▽ <i>≰</i> 🗎 | |